

iLOQ S50

Användarmanual




iLOQ S50


Din mobiltelefon är nyckel och energikälla

- Inga batterier
- Miljövänlig
- Fungerar utan mobiltäckning


[iLOQs hemsida: iLOQ S50](#)



iLOQ S50 nycklar



iLOQ S50 Mobil iPhone App
iPhone 7 eller nyare
(minst iOS13)




iLOQ S50 Mobil Android App
NFC aktiverad




NyckelFob

Installera appen i din mobil

När mobilnyckeln skickats från kommunen, får du ett SMS




- Ladda ned appen "iLOQ s50" från App store eller Google play
- Öppna SMS:et och klicka på länken
- Skriv in aktiveringskoden från SMS
- Din mobilnyckel är nu aktiverad
- OBS! Länken i SMS:et är giltig i 120 timmar



Låsa upp behållarna


IPHONE



1. Öppna appen
2. Tryck på hänglåset på skärmen
3. Lägg mobilens NFC mot den grå iLOQ-knappen vid locket och håll stilla. Grön bock = luckan upplåst.
4. Vrid på den grå iLOQ-knappen och öppna sedan luckan
5. Stäng luckan efter du har lämnat ditt avfall, tack!

[Användarhandbok för iLOQ s50-appen för iOS: iLOQ support](#)

ANDROID



1. Öppna appen
2. Lägg mobilens NFC mot den grå iLOQ-knappen vid locket och håll stilla. Grön bock = luckan upplåst
3. Vrid på den grå iLOQ-knappen och öppna sedan luckan
4. Stäng luckan efter du har lämnat ditt avfall, tack!

[Användarhandbok för iLOQ s50 för Android och Huawei: iLOQ support](#)

NFC – placering av antennen

- **Android** - NFC måste aktiveras i mobilens inställningar
- **iPhone** 7 eller nyare har den alltid aktiverad
 - OBS fungerar inte på äldre iPhone – p.g.a. att antennen är för svag



Android



iPhone

NFC – antennens placering Android

Samsung A70



Samsung S10



Samsung S20



Samsung Galaxy Z



Samsung S23




NFC – antennens placering iPhone



Fler inställningar och instruktioner

Finns även instruktioner i appen



Om du klickar på kugghjulet kan du ställa in hur länge låset förblir öppet (max 15 sekunder)